مشكاتي
Meshkati



مفتاح بلانو بمستشعر حركة اليد

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مفتاح مستشعر · D1227

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الممرات والدرج

ارتفاع 1.1 م | المستشعر مكشوف

يشغّل الإنارة بحركة اليد أو الدخول بلا لمس.



المداخل والمخازن

بجانب الباب | لا تغطيه بستارة

مناسب لليدين المشغولتين عند دخول المطبخ أو المخزن.



دورات المياه

خارج منطقة الرذاذ | ضبط المدة

اضبط زمن الإطفاء بحيث لا ينطفئ على شخص جالس.

الحماية · Rating

IP20

سلسلة بلانو: مفتاح بمستشعر؛ ضبط المدة من الخلف.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً؛ أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✓ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✓ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✗ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✗ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✗ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1 — افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2 — علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3 — وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4 — ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5 — ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6 — نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء