مشكاتي
Meshkati



# فيش تليفون مع دش بيانو نوركو

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

فيش بيانات · E1023

## أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



خلف التلفزيون

بجانب فيش الكهرباء | ارتفاع 40 إلى 60 سم

فيش شبكة + دش + HDMI خلف الشاشة تخفي الكيبلات.



المكتب

ارتفاع 30 إلى 40 سم | كيبل CAT6

نقطة شبكة سلكية أسرع وأثبت من الواي فاي للمكتب والألعاب.



غرف النوم

نقطة دش وشبكة | بجانب فيش التلفزيون

خطط النقاط قبل التشطيب؛ التمديد لاحقاً مكلف.

الحماية · Rating

IP20

سلسلة بيانو: فيش بيانات (شبكة/دش/هاتف/HDMI) بوحدات كيستون قياسية؛ يُركّب بعيداً عن كيبلات الكهرباء 15 سم على الأقل.

## نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تمرير كيبل الشبكة مع كيبل الكهرباء في الماسورة نفسها؛ تشويش.
- ✕ الضغط على الوجه قبل محاذاة المشابك.
- ✕ خلط سلاسل وألوان في الغرفة نفسها.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ ثني كيبل الشبكة بزاوية حادة.
- ✕ التوصيل والكهرباء موصولة.

## خطوات التركيب Installation




افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer




علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم

Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep




وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N

Wire per the L/N/PE marKs




ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة

Screw the unit to the box




ركّب الوجه ثم شغّل واختبر

Snap the cover, power on and test




نظّف الوجه بقماش جاف

Wipe the plate dry

## منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

25 سنة ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء