


نظام الانتركم الذكي شاشة مع جرس

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

انتركم ذكي · HU-INT-W-BK

مشكاتي
Meshkati

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



البوابة الخارجية

جرس بكاميرا عند الباب | ارتفاع 1.4 إلى 1.5 م

ترى وتتحدث مع الزائر من الشاشة أو الجوال.



مدخل البيت

شاشة التحكم على الجدار | ارتفاع 1.4 م

لوحة تحكم بالإنارة والمكيف والستائر والكاميرات من مكان واحد.



العمائر والمكاتب

IP عبر الشبكة | سويتش PoE

يُغذّى ويتصل بكيبل شبكة واحد.

اللون · Colour

أسود

التشغيل: حمّل تطبيق Huem، أنشئ حساباً، واضغط «إضافة جهاز» ثم اتبع التعليمات. الاتصال عبر واي فاي 2.4GHz فقط (ليس 5GHz). يدعم Alexa وGoogle Homeg.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ محاولة الربط على شبكة 5GHz؛ الجهاز لا يراها.
- ✕ وضعه بعيداً عن الراوتر خلف جدران كثيرة؛ ضعف الإشارة.
- ✕ عدم تحديث التطبيق أو البرنامج الداخلي.
- ✕ تركيبه في مكان رطب لموديل داخلي.
- ✕ مشاركة الحساب بكلمة المرور بدل مشاركة الجهاز من التطبيق.
- ✕ إعادة ضبط المصنع بلا داع؛ تفقد الإعدادات.

خطوات التركيب Installation



1. حمّل تطبيق Huem وأنشئ حساباً
Install the Huem app, sign up

2. افصل الكهرباء إن كان الجهاز سلكياً
Switch off power if wired

3. ثبّت الجهاز في مكانه
Mount the device

4. وصّله بالكهرباء أو البطارية
Connect power or battery

5. أضف الجهاز في التطبيق (واي فاي 2.4GHz)
Add it in the app on 2.4GHz Wi-Fi

6. اختبر التحكم والجدولة
Test control and schedules

منتجات مكمّلة

- بوابة Huem (Gateway) لأجهزة Zigbee.
- راوتر بشبكة 2.4GHz مفعّلة.
- اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي