مشكاتي
Meshkati




ثريا كريستال 120 واط

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

ME-ICL0003-120 · LED 120 W

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



فوق طاولة الطعام

أسفل الثريا 75 إلى 90 سم فوق الطاولة

في منتصف الطاولة لا الغرفة

قطر الثريا ≈ نصف إلى ثلثي عرض الطاولة؛ علّقها على محور الطاولة حتى لو لم يكن منتصف السقف.




الصالة والمجلس

أسفلها 2.1 م عن الأرض على الأقل

قطرها ≈ (طول + عرض الغرفة) بالمتر × 8 سم

للغرفة 5×4 م يناسبها قطر 70 إلى 75 سم. في السقف المرتفع زد طول التعليق لا حجم الثريا.



المدخل والدرج

في منتصف فراغ الدرج

أسفلها فوق أعلى درجة بـ 2.1 م

الثريا الطويلة تناسب فراغ الدرج ذا الطابقين؛ تأكد من إمكانية الوصول إليها للتنظيف.

القدرة · Power	المقاس · Size	الحماية · Rating	اللون · CCT	اللون · Colour

LED مدمج 120 واط: مصدر الضوء مدمج في الثريا ولا يحتاج لمبات. لا تُوصل على ديمر عادي.


نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تعليقها في سقف جبس بلا دعامة؛ القاعدة تُثبّت في الخرسانة أو عارضة حديد خلف الجبس بفيشر مناسب.
- ✕ تعليقها منخفضة فوق الممر أو الكنب؛ الحد الأدنى 2.1 م عن الأرض إلا فوق الطاولة.
- ✕ توصيلها على ديمر وهي لا تدعم التعتيم؛ تومض وتتعطل.
- ✕ شدّ الوايرات بأطوال مختلفة فتميل الثريا؛ اضبطها بالميزان قبل تركيب الزجاج.
- ✕ تركيب القطع الزجاجية أو الكريستال قبل التأكد من التعليق؛ ركّب الهيكل واختبر ثم أضف الزينة.
- ✕ تنظيفها ببخاخ مباشر؛ يدخل السائل في القواعد. استخدم قماشاً مبللاً قليلاً.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. ثبّت القاعدة في الخرسانة أو العارضة
Fix the canopy to concrete or a beam



3. اضبط طول التعليق للارتفاع المطلوب
Set the drop height



4. وصّل L/N/الأرضي بتوصيلة أسلاك
Wire L/N/PE with a lever connector



5. ركّب القطع الزجاجية أو الكريستال
Fit the glass or crystal parts



6. شغّل واختبر
Power on and test

منتجات مكمّلة

توصيلة أسلاك بدل اللفّ بالشريط.

فيشر 8 مم للخرسانة أو فيشر فراشة للجبس المدعوم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء