مشكاتي
Meshkati



# ثريا نيوكلاسيك بتصميم فريد

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

ME-ICL0008-38 · LED 38 W

## أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



### فوق طاولة الطعام

أسفل الثريا 75 إلى 90 سم فوق الطاولة

في منتصف الطاولة لا الغرفة

قطر الثريا ≈ نصف إلى ثلثي عرض الطاولة؛ علّقها على محور الطاولة حتى لو لم يكن منتصف السقف.



### الصالة والمجلس

أسفلها 2.1 م عن الأرض على الأقل

قطرها ≈ (طول + عرض الغرفة) بالمتر × 8 سم

للغرفة 5×4 م يناسبها قطر 70 إلى 75 سم. في السقف المرتفع زد طول التعليق لا حجم الثريا.




### المدخل والدرج

في منتصف فراغ الدرج

أسفلها فوق أعلى درجة بـ 2.1 م

الثريا الطويلة تناسب فراغ الدرج ذا الطابقين؛ تأكد من إمكانية الوصول إليها للتنظيف.


| القدرة · Power | الحماية · Rating | المقاس · Size | اللون · CCT | اللون · Colour |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

LED مدمج 38 واط: مصدر الضوء مدمج في الثريا ولا يحتاج لمبات. لا تُوصل على ديمر عادي.

## نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها


- ✕ تعليقها في سقف جبس بلا دعامة؛ القاعدة تُثبّت في الخرسانة أو عارضة حديد خلف الجبس بفيشر مناسب.
- ✕ توصيلها على ديمر وهي لا تدعم التعتيم؛ تومض وتتعطل.
- ✕ تركيب القطع الزجاجية أو الكريستال قبل التأكد من التعليق؛ ركّب الهيكل واختبر ثم أضف الزينة.
- ✕ تعليقها منخفضة فوق الممر أو الكنب؛ الحد الأدنى 2.1 م عن الأرض إلا فوق الطاولة.
- ✕ شدّ الوايرات بأطوال مختلفة فتميل الثريا؛ اضبطها بالميزان قبل تركيب الزجاج.
- ✕ تنظيفها ببخاخ مباشر؛ يدخل السائل في القواعد. استخدم قماشاً مبللاً قليلاً.

## خطوات التركيب Installation




افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer




ثبّت القاعدة في الخرسانة أو العارضة

Fix the canopy to concrete or a beam




اضبط طول التعليق للارتفاع المطلوب

Set the drop height




وصّل L/N/الأرضي بتوصيلة أسلاك

Wire L/N/PE with a lever connector




ركّب القطع الزجاجية أو الكريستال

Fit the glass or crystal parts




شغّل واختبر

Power on and test

## منتجات مكمّلة

توصيلة أسلاك بدل اللفّ بالشريط.

فيشر 8 مم للخرسانة أو فيشر فراشة للجبس المدعوم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء