مشكاتي
Meshkati



ثريا كريستال كلاسيك

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

ME-ICLS1523 · E14 × 1

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



فوق طاولة الطعام

أسفل الثريا 75 إلى 90 سم فوق الطاولة

في منتصف الطاولة لا الغرفة

قطر الثريا ≈ نصف إلى ثلثي عرض الطاولة؛ علّقها على محور الطاولة حتى لو لم يكن منتصف السقف.



الصالة والمجلس

أسفلها 2.1 م عن الأرض على الأقل

قطرها ≈ (طول + عرض الغرفة) بالمتر × 8 سم

للغرفة 5×4 م يناسبها قطر 70 إلى 75 سم. في السقف المرتفع زد طول التعليق لا حجم الثريا.



المدخل والدرج

في منتصف فراغ الدرج

أسفلها فوق أعلى درجة بـ 2.1 م

الثريا الطويلة تناسب فراغ الدرج ذا الطابقين؛ تأكد من إمكانية الوصول إليها للتنظيف.

Base · القاعدة	Rating · الحماية	Colour · اللون

اللمبات غير مشمولة: قاعدة 1 × E14؛ لمبات LED ≤ 5 W لكل لمبة، بلون واحد 2700 أو 3000K. لا تُوصل على ديمر عادي.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها


- ✕ تعليقها في سقف جبس بلا دعامة: القاعدة تُثبّت في الخرسانة أو عارضة حديد خلف الجبس بفيشر مناسب.
- ✕ تعليقها منخفضة فوق الممر أو الكنب: الحد الأدنى 2.1 م عن الأرض إلا فوق الطاولة.
- ✕ لمبات بألوان أو قدرات مختلفة في الثريا نفسها.
- ✕ شدّ الوايرات بأطوال مختلفة فتميل الثريا؛ اضبطها بالميزان قبل تركيب الزجاج.
- ✕ تركيب القطع الزجاجية أو الكريستال قبل التأكد من التعليق؛ ركّب الهيكل واختبر ثم أضف الزينة.
- ✕ تنظيفها ببخاخ مباشر؛ يدخل السائل في القواعد. استخدم قماشاً مبللاً قليلاً.

خطوات التركيب Installation



افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer



ثبّت القاعدة في الخرسانة أو العارضة

Fix the canopy to concrete or a beam


اضبط طول التعليق للارتفاع المطلوب

Set the drop height



وصّل L/N/الأرضي بتوصيلة أسلاك

Wire L/N/PE with a lever connector



ركّب اللمبات ثم القطع الزجاجية

Fit lamps, then glass



شغّل واختبر

Power on and test

منتجات مكمّلة



لمبة إنرجايزر 4 · E14 واط · 3000K

420 لومن · تُباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←

توصيلة أسلاك بدل اللفّ بالشريط.

فيشر 8 مم للخرسانة أو فيشر فراشة للجبس المدعوم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء