مشكاتي
Meshkati



إنارة نوركو خطية 36 واط إطار أبيض -ديمر

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-AL101-36-PC-W-DIM · LED · 220-240V

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



فوق طاولة الاجتماعات والطعام

70 إلى 90 سم فوق الطاولة | بطول الطاولة تقريباً

وحدة بطول 120 سم تكفي طاولة 6 أشخاص؛ علّقها على محور الطاولة.



المكاتب المفتوحة

صف كل 2.5 إلى 3 م | ارتفاع 2 إلى 2.2 م

صفوف متوازية فوق المكاتب بضوء 4000K؛ الموديل المضاد للتوهج يريح العين أمام الشاشات.



الممرات والاستقبال

خط مستمر | معلّق

توصيل عدة وحدات على خط واحد يعطي خطاً ضوئياً متصلاً.

إنارة خطية 36 واط: معلّقة بوايرات قابلة للتعديل حتى 1.5 م؛ التغذية من نقطة في السقف. تعمل مباشرة على 220V بمحوّل مدمج.

أخطاء شائعة تجنّبها

- تعليقها بوايرات غير متساوية فتميل؛ اضبط الطول قبل الشدّ.
- اللف بشريط لاصق.
- توصيل ديمر لموديل لا يدعم التعتيم.
- تثبيت القاعدة في الجبس بلا فيشر فراشة أو عارضة.
- تركيبها منخفضة فوق الممر؛ الحد الأدنى 2 م.
- خلط درجات لون بين الوحدات المتصلة.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



إكسسوار تعليق الإنارة الخطية



وايرات وقواعد التعليق

اطلبه من المتجر ←



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 ، 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · Linear light 36 W

NR-AL101-36-PC-W-DIM · LED

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

للاستخدام الداخلي الجاف فقط (IP20)؛ ليس للحمامات المبللة أو الخارج.

Dry indoor use only (IP20).

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V بمحوّل مدمج أو مرفق.

Direct 220-240V AC with built-in or supplied driver.


المواصفات Specifications

الجهد · Voltage	القدرة · Power	التدفق · Flux	اللون · CCT	الزاوية · Beam
220V-240V	36 W	3600 lm	3000K / 4000K	100°
الأبعاد · Size	**الحماية · Rating**	**الديمر · Dimming**	**الضمان · Warranty**	**الموديلات · Models**
120 × 3.3 × 6 سم	IP20	yes · يدعم	3 سنوات	NR-AL101-36-PC-W-30K-DIM / 40K-DIM

توصيل الأسلاك Wiring


بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.



شاهد خطوات تركيب الإنارة الخطية

من قناة مشكاتي على يوتيوب



خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع — Switch off the breaKer
2. ثبّت قواعد التعليق بفيشر — Fix the suspension bases
3. وصّل L/N/الأرضي — Wire L/N/PE
4. علّق الوحدة واضبط الوايرات — Hang and level
5. شغّل واختبر — Power on and test
6. نظّف الغطاء — Clean the diffuser

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل — Does not turn on	افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. Check breaKer, joint and driver output.
وميض أو رفّة — FlicKer	محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. Wrong driver or incompatible dimmer.
ضوء ضعيف في نهاية الخط — Dim at the far end	هبوط جهد؛ قصّر الخط أو غذّه من الطرفين. Voltage drop; shorten or feed both ends.

الصيانة Maintenance

- نظّف الوحدة بقطعة قماش جافة أو مبللة قليلاً بعد فصل الكهرباء؛ لا مواد كاشطة.
- افحص إحكام التوصيلات مرة في السنة.
- لا تطلي الوحدة ولا تغطها بعزل.
- مصدر الضوء مدمج لا يُستبدل؛ عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.