مشكاتي
Meshkati

محول 220 فولت مانع للوميض للإنارة المخفية موديل ST220



بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-DR220-FliKer-150W-IP65 · 220V · 150 W

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الشريط 220 فولت

قدرة المحوّل ≥ 1.25 × الحمل — لا تتجاوز 80% من قدرته

اجمع واط الأشرطة أو القطع واضرب في 1.25؛ النتيجة ≥ قدرة المحوّل.

موضع التركيب

فوق الجبس أو داخل جيب الإضاءة — قرب فتحة صيانة

مكان مهوّى يمكن فتحه لاحقاً؛ لا داخل جبس مغلق تماماً.

الخارج والحمامات

موديل IP65 فقط — داخل علبة مقاومة للماء

للخارج استخدم المحوّل المقاوم للماء أو ضع العادي داخل علبة IP65.

القدرة · Power	الجهد · Voltage	المقاس · Size	الحماية · Rating	اللون · Colour
150 W	220V-240V	119 × 31.5 × 29 مم	IP20	أبيض

محوّل 150 · 220V واط: دخل (L/N) 220V وخرج 220V مباشر للشريط. مانع للوميض يناسب التصوير والكاميرات. لا تطل كيبل الخرج أكثر من 5 م بمقطع 1.5 مم².

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تحميله 100%؛ الحد العملي 80% وإلا سخن وقصر عمره.
- ✕ تغذية شريط أطول من 5 م من طرف واحد؛ غذِّ من الطرفين.
- ✕ لفّ التوصيلات بشريط لاصق بدل توصيلة أسلاك.
- ✕ وضعه داخل جبس مغلق بلا فتحة صيانة.
- ✕ توصيل ديمر 220V عادي على دخله وهو لا يدعم ذلك.

خطوات التركيب Installation

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. ثبّت المحوّل قرب فتحة صيانة
Fix the driver near an access hatch

3. وصّل الدخل L/N (والأرضي إن وجد)
Wire mains L/N (PE if present)

4. وصّل الخرج + و− إلى الحمل
Wire output + and − to the load

5. شغّل واختبر
Power on and test

6. افحص حرارته بعد ساعة
CheCk its temperature after 1 h

منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

كيبل 1.5 مم² للخرج حتى 5 م.
فتحة صيانة 30×30 سم في الجبس.
اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي