مشكاتي
Meshkati



محول نوركو من 220 الى 24 فولت

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-PS · 220V

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الشريط 220 فولت

قدرة المحوّل ≥ 1.25 × الحمل | لا تتجاوز 80% من قدرته

اجمع واط الأشرطة أو القطع واضرب في 1.25؛ النتيجة ≤ قدرة المحوّل.



موضع التركيب

فوق الجبس أو داخل جيب الإضاءة | قرب فتحة صيانة

مكان مهوّى يمكن فتحه لاحقاً؛ لا داخل جبس مغلق تماماً.



الخارج والحمامات

موديل IP65 فقط | داخل علبة مقاومة للماء

للخارج استخدم المحوّل المقاوم للماء أو ضع العادي داخل علبة IP65.

القدرة · Power	الجهد · Voltage	الحماية · Rating	اللون · Colour
60 W	220V-240V	IP20	فضي

محوّل 220V: دخل (L/N) 220V وخرج 220V مباشر للشريط. لا تطل كيبل الخرج أكثر من 5 م بمقطع 1.5 مم².

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تحميله 100%؛ الحد العملي 80% وإلا سخن وقصر عمره.
- ✕ تغذية شريط أطول من 5 م من طرف واحد؛ غذِّ من الطرفين.
- ✕ لفّ التوصيلات بشريط لاصق بدل توصيلة أسلاك.
- ✕ وضعه داخل جبس مغلق بلا فتحة صيانة.
- ✕ توصيل ديمر 220V عادي على دخله وهو لا يدعم ذلك.

خطوات التركيب Installation

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. ثبّت المحوّل قرب فتحة صيانة
Fix the driver near an access hatch

3. وصّل الدخل L/N (والأرضي إن وجد)
Wire mains L/N (PE if present)

4. وصّل الخرج + و− إلى الحمل
Wire output + and − to the load

5. شغّل واختبر
Power on and test

6. افحص حرارته بعد ساعة
CheCk its temperature after 1h

منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

كيبل 1.5 مم² للخرج حتى 5 م.
فتحة صيانة 30×30 سم في الجبس.
اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي