مشكاتي
Meshkati



محول نوركو 48 فولت

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-PS101-48V · 48V

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



المسار المغناطيسي والنقاط الحرة 48 فولت

قدرة المحوّل ≥ 1.25 × الحمل | لا تتجاوز 80% من قدرته

اجمع واط الأشرطة أو القطع واضرب في 1.25؛ النتيجة ≥ قدرة المحوّل.

موضع التركيب

فوق الجبس أو داخل جيب الإضاءة | قرب فتحة صيانة

مكان مهوّى يمكن فتحه لاحقاً؛ لا داخل جبس مغلق تماماً.

الخارج والحمامات

موديل IP65 فقط | داخل علبة مقاومة للماء

للخارج استخدم المحوّل المقاوم للماء أو ضع العادي داخل علبة IP65.

الجهد · Voltage	الحماية · Rating	اللون · Colour
48V	IP20	رمادي

محوّل 48V: دخل (L/N) 220V وخرج 48V DC؛ أحمر (+) · أسود (−). لا تطل كيبل الخرج أكثر من 5 م بمقطع 1.5 مم².

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تحميله 100%؛ الحد العملي 80% وإلا سخن وقصر عمره.
- ✕ عكس + و− على الشريط أو المسار.
- ✕ وضعه داخل جبس مغلق بلا فتحة صيانة.
- ✕ تحميل المسار بأكثر من 80% من قدرة المحوّل؛ وزّع الأحمال أو أضف محوّلاً ثانياً.
- ✕ توصيل ديمر 220V عادي على دخله وهو لا يدعم ذلك.
- ✕ لفّ التوصيلات بشريط لاصق بدل توصيلة أسلاك.

خطوات التركيب Installation

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. ثبّت المحوّل قرب فتحة صيانة
Fix the driver near an access hatch

3. وصّل الدخل L/N (والأرضي إن وجد)
Wire mains L/N (PE if present)

4. وصّل الخرج + و− إلى الحمل
Wire output + and − to the load

5. شغّل واختبر
Power on and test

6. افحص حرارته بعد ساعة
CheCk its temperature after 1h

منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

كيبل 1.5 مم² للخرج حتى 5 م.
فتحة صيانة 30×30 سم في الجبس.
اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030
خدمة العملاء