مشكاتي
Meshkati



# شريط إنارة COB لاصق 220 فولت 5 واط رول 50 متر.

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-ST103-250 · 220V · 5 W/m

## أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟




الإضاءة المخفية في الأسقف

داخل الكورنيش أو الجيب · موجّه نحو السقف

الشريط يختفي داخل الجيب ويغسل السقف بضوء ناعم؛ ضعه على بُعد 10 إلى 15 سم من الجدار.




تحت الدواليب والرفوف

في الحافة الأمامية · داخل مجرى ألمنيوم

تحت الدولاب العلوي في المطبخ لإضاءة سطح العمل بلا ظل.

خلف المرايا والشاشات

خلف الإطار بـ 5 سم · ضوء غير مباشر

إطار مضيء خلف المرآة أو التلفاز يريح العين ويعطي عمقاً.

شريط 220 فولت: يعمل مباشرة بالكهرباء عبر المحوّل الطرفي المرفق؛ يُقص كل 10 سم ويصل طوله حتى 50 م من تغذية واحدة. يحتاج مجرى أو كلبسات تثبيت كل 50 سم.

## أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ فتح المحوّل الطرفي أو قصّ الشريط وهو موصول.
- ✕ لصقه مباشرة على سطح ساخن أو خشن بلا مجرى ألمنيوم؛ يقصر عمره.
- ✕ وضع الشريط بحيث تُرى اللدات مباشرة؛ اجعله غير مباشر أو خلف غطاء.
- ✕ قص الشريط خارج علامة القص.
- ✕ ثني الشريط بزاوية حادة؛ استخدم زاوية L أو اتركه منحنياً.
- ✕ محوّل بلا تهوية داخل الجيب المغلق.

## منتجات مكمّلة تحمي كشافك



محوّل 220 فولت مانع للوميض للإنارة المخفية

واحد لكل 50 م من الشريط كحد أقصى

اطلبه من المتجر ←



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 . 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA على دوائر الإنارة حسب اشتراطات الكهرباء.

مفتاح ديمر متوافق فقط إن كانت الوحدة تدعم التعتيم.

كلبسات تثبيت كل 50 سم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati

# تعليمات التركيب للفني Installer

Installation instructions · LED strip 5 W/m · 220V

NR-ST103-250 · 220V



## قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

مقاوم للغبار ورذاذ الماء (IP65)؛ مناسب للأماكن الرطبة والخارج، وليس للغمر بالماء.

Rated IP65: damp locations and outdoors; not for immersion.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V بمحوّل مدمج أو مرفق.

Direct 220-240V AC with built-in or supplied driver.

## المواصفات Specifications


| الجهد · Voltage | القدرة · Power | التدفق · Flux | اللون · CCT | الزاوية · Beam |
|---|---|---|---|---|
| 220V-240V | 5 W/m | 400 lm/m | 3000K / 4000K | 120° |
| **فتحة القص · Cut-out** | **الحماية · Rating** | **الديمر · Dimming** | **الضمان · Warranty** | **الموديلات · Models** |
| 10 سم | IP65 | no · لا يدعم | 3 سنوات | NR-ST103-250 WW / DW |




## توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة أو بتوصيلة أسلاك؛ لا لفّ بشريط لاصق.

Joint in a box or lever connector; no tape.




## خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع — Switch off the breaKer
2. قصّ عند علامة القص (10 سم) — Cut at the markK (10 cm)
3. ركّب المحوّل الطرفي — Fit the end driver
4. نظّف السطح والصق الشريط أو ثبّته بالكلبسات — Clean the surface, stick or clip the strip
5. شغّل واختبر قبل التشطيب — Test before finishing
6. أغلق الغطاء أو الجيب — Close the cover or cove

## الأعطال وحلولها Troubleshooting

| العَرَض | الإجراء |
|---|---|
| لا تعمل — Does not turn on | افحص القاطع ثم التوصيل داخل العلبة وجهد خرج المحوّل. — CheCK breaKer, joint and driver output. |
| وميض أو رفّة — FlicKer | محوّل غير مناسب أو ديمر غير متوافق؛ استخدم محوّلاً مانعاً للوميض. — Wrong driver or incompatible dimmer. |
| ضوء ضعيف في نهاية الخط — Dim at the far end | هبوط جهد؛ قصّر الخط أو غذّه من الطرفين. — Voltage drop; shorten or feed both ends. |

## الصيانة Maintenance

- نظّف الغبار عن الشريط والمجرى بفرشاة ناعمة بعد فصل الكهرباء.
- افحص المحوّل سنوياً ودرجة حرارته.
- إن ضعف جزء من الشريط فغالباً هبوط جهد أو تلف جزء؛ يُستبدل الجزء من علامة القص.
- عند العطل اتصل بخدمة العملاء 0030 430 800.