مشكاتي
Meshkati



وحدة تيوب لايت خارجية 120 · IP65 سم

دليلك للاستخدام الأمثل · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-T8-ABS-2X120 · LED · 220-240V

أين تركّبه، وعلى أي بُعد؟



الأسوار والواجهات الطويلة

وحدة كل 1.5 إلى 2.5 م | ارتفاع 2.5 إلى 4 م

خط مضيء متصل أعلى السور أو تحت الكورنيش؛ يعطي تغطية متساوية بتكلفة منخفضة.



المواقف والمستودعات المسقوفة

صفوف متوازية كل 3 م | تحت السقف أو المظلة

إضاءة عامة للمواقف المسقوفة والمستودعات؛ IP65 يتحمل الغبار والرذاذ.



الممرات الجانبية والخدمات

على الجدار بارتفاع 2.5 م | ضوء واسع 120°

للممرات الخلفية وغرف الخدمات الخارجية حيث تهم التغطية أكثر من الشكل.

وحدة متكاملة بغطاء مقاوم للماء IP65 بطول 120 سم؛ تُركّب لطشاً على الجدار أو السقف بمشبكين، ويمكن توصيل عدة وحدات على خط واحد.

أخطاء شائعة تجنّبها

- ✕ التركيب تحت المطر المباشر بفتحة الكيبل للأعلى؛ اجعل مدخل الكيبل للأسفل أو سدّه.
- ✕ اللف بشريط لاصق بدل وصلة IP68.
- ✕ التثبيت بمشبك واحد؛ استخدم المشبكين وثبّتهما في الخرسانة.
- ✕ الضغط على الغطاء عند التركيب فيتشقق.
- ✕ توصيل عدد كبير على خط واحد أكثر مما يسمح به الكيبل والقاطع.
- ✕ تركيبها منخفضة في الممر فتبهر العين.

منتجات مكمّلة تحمي كشافك



موصل مقاوم للمياه

ثنائي IP68

لتوصيل كشاف واحد

اطلبه من المتجر ←



علبة توصيل 3 منافذ

IP68

لأكثر من كشاف على خط واحد

اطلبها من المتجر ←

قاطع تسريب 30mA لحماية دائرة الإنارة الخارجية.

خلية ضوئية أو مؤقت لتشغيل الإنارة مع الغروب وإطفائها تلقائياً.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب كشافك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الوحدة.

800 430 0030

خدمة العملاء

تعليمات الفني في الوجه الخلفي ←

مشكاتي
Meshkati



تعليمات التركيب للفني

Installer

Installation instructions · Outdoor IP65 tube fixture

NR-T8-ABS-2X120 · LED

قبل البدء — شروط إلزامية

التوصيل بواسطة كهربائي مؤهل ووفق اشتراطات الكهرباء المحلية.

Installation by a qualified electrician only.

افصل الكهرباء من القاطع قبل أي عمل، وتأكد بجهاز فحص.

Switch off the mains and verify with a tester.

دائرة الإنارة الخارجية محمية بقاطع تسريب 30mA.

Circuit must be protected by a 30mA RCD.

الوحدة تعمل مباشرة على 220-240V، ولا تحتاج محولاً.

Direct 220-240V AC, no driver or transformer.

المواصفات Specifications


الجهد · Voltage	اللون · CCT	الحماية · Rating	الأبعاد · Size	الضمان · Warranty
220-240V AC	3000K	IP65	120cm	سنوات 5
اللون · Colour				
أبيض				



توصيل الأسلاك Wiring

بني = الحار (L) · أزرق = المحايد (N) · أخضر/أصفر = الأرضي. التوصيل داخل علبة خلف الوحدة أو وصلة IP68؛ لا وصلة مكشوفة.

Joint inside the back box or an IP68 connector only.



شاهد شرح الوصلات بالفيديو

من قناة مشكاتي على يوتيوب · Connector video

خطوات التركيب Installation steps

1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer

2. ثبّت المشبكين على مسافة الوحدة
Fix the two clips at the unit length

3. وصّل الكيبل داخل وصلة IP68
Join inside an IP68 connector

4. اضغط الوحدة في المشبكين
Snap the unit into the clips

5. شغّل واختبر
Power on and test

6. نظّف الغطاء دورياً
Clean the cover regularly

الأعطال وحلولها Troubleshooting

العَرَض	الإجراء
لا تعمل Does not turn on	افحص القاطع وقاطع التسريب، ثم التوصيل داخل العلبة. Check breaKer, RCD, then the joint in the box.
رطوبة داخل الزجاج Moisture behind the glass	افصل الكهرباء، جفّفها، وأحكم حلقة العزل وسدّ مدخل الكيبل بالسيليكون. Dry it; re-seat the gasKet and seal the cable entry.
قاطع التسريب يفصل RCD trips	غالباً ماء في الوصلة أو العلبة؛ أعد التوصيل بوصلة IP68 جديدة. Water in the joint; redo with a new IP68 connector.

الصيانة Maintenance

- نظّف الزجاج والجسم بقطعة قماش مبللة بعد فصل الكهرباء؛ لا تستخدم مواد كاشطة.
- افحص حلقة العزل ومدخل الكيبل مرة في السنة، خصوصاً بعد موسم الأمطار.
- شدّ براغي التثبيت إن تحركت الوحدة بفعل الرياح.
- مصدر الضوء مدمج ولا يُستبدل منفرداً؛ عند العطل تواصل مع خدمة العملاء 0030 430 800.