مشكاتي
Meshkati



مفتاح رباعي نووركو بلس

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مفتاح · TP1007

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



مدخل الغرفة

ارتفاع 1.1 إلى 1.2 م | 15 إلى 20 سم من إطار الباب

على الجهة التي يُفتح نحوها الباب، بارتفاع موحّد في البيت كله.



جانب السرير

ارتفاع 60 إلى 70 سم | مفتاح طرفين مع مفتاح الباب

مفتاح ثنائي الاتجاه (طرفين) يطفئ الإنارة من السرير ومن الباب.



الممرات والدرج

مفتاح عند كل طرف | ارتفاع 1.1 م

دائرة طرفين أو وسيط حتى يعمل من كل الأطراف.

التيار · Current	المنافذ · Gang	المقاس · Size	الحماية · Rating	الموديلات · Models
10 A	احادي	العرض86مم × الطول86مم × الارتفاع40مم	IP20	TP1007-W/BK/GR

سلسلة نووركو بلس: 10 أمبير · احادي منفذ · 4 خط · العرض86مم*الطول86مم*الارتفاع40مم. مفتاح كلاسيكي بوجه قابل للتغيير؛ متوفر بعدة ألوان ليناسب الديكور. يُركّب في علبة غاطسة قياسية.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً: أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✕ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✕ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✕ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer




2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep

3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

30 سنة ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء