مشكاتي
Meshkati



فيش شبكة نووركو بلس

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

فيش بيانات · TP1025

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



خلف التلفزيون

بجانب فيش الكهرباء | ارتفاع 40 إلى 60 سم

فيش شبكة + دش + HDMI خلف الشاشة تخفي الكيبلات.

المكتب

ارتفاع 30 إلى 40 سم | كيبل CAT6

نقطة شبكة سلكية أسرع وأثبت من الواي فاي للمكتب والألعاب.



غرف النوم

نقطة دش وشبكة | بجانب فيش التلفزيون

خطط النقاط قبل التشطيب؛ التمديد لاحقاً مكلف.

المقاس · Size	الحماية · Rating	الموديلات · Models
العرض86مم × الطول86مم × الارتفاع40مم	IP20	TP1025-W/BK/GR

سلسلة نووركو بلس: العرض86مم*الطول86مم*الارتفاع40مم. فيش بيانات (شبكة/دش/هاتف/HDMI) بوحدات كيستون قياسية؛ يُركّب بعيداً عن كيبلات الكهرباء 15 سم على الأقل.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تمرير كيبل الشبكة مع كيبل الكهرباء في الماسورة نفسها؛ تشويش.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ الضغط على الوجه قبل محاذاة المشابك.
- ✕ ثني كيبل الشبكة بزاوية حادة.
- ✕ خلط سلاسل وألوان في الغرفة نفسها.
- ✕ التوصيل والكهرباء موصولة.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء