مشكاتي
Meshkati



سينسور نووركو بلس 30وات LED

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مفتاح مستشعر · TP1047

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الممرات والدرج

ارتفاع 1.1 م | المستشعر مكشوف

يشغّل الإنارة بحركة اليد أو الدخول بلا لمس.



المداخل والمخازن

بجانب الباب | لا تغطيه بستارة

مناسب لليدين المشغولتين عند دخول المطبخ أو المخزن.



دورات المياه

خارج منطقة الرذاذ | ضبط المدة

اضبط زمن الإطفاء بحيث لا ينطفئ على شخص جالس.

المنافذ · Gang	المقاس · Size	الحماية · Rating	الموديلات · Models
1	العرض86مم × الطول86مم × الارتفاع40مم	IP20	TP1047-W/BK/GR

سلسلة نووركو بلس: 1 منفذ · احادي خط · العرض86مم*الطول86مم*الارتفاع40مم. مفتاح بمستشعر؛ ضبط المدة من الخلف.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً؛ أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✓ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✓ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✗ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✗ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✗ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء