مشكاتي
Meshkati



فيش USB+Type C نوركو بلس

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

USB فيش · TP1219

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



جانب السرير

ارتفاع 60 إلى 70 سم | Type-C و USB-A

يشحن الجوال بلا محوّل؛ ضعه على جانبي السرير.



المكتب والمطبخ

ارتفاع 1.1 م فوق الكاونتر | فيش 13 أمبير + USB

يشحن اللابتوب والجوال ويبقي فيش الكهرباء حراً.



المجلس والصالة

بجانب الجلسة | فيش كل 3 م

ضيوفك يشحنون جوالاتهم بلا سؤال عن الشاحن.

المقاس · Size	الحماية · Rating
العرض86مم × الطول86مم × الارتفاع40مم	IP20

سلسلة نوركو بلس: العرض86مم*الطول86مم*الارتفاع40مم. فيش 13 أمبير مع منفذي شحن USB-A و Type-C بتيار يصل إلى 3 أمبير؛ الشحن يعمل بلا مفتاح.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً؛ أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✕ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✕ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✕ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء