مشكاتي
Meshkati



فيش مكيف 45 أمبير نوركو بلس

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

فيش · TP4206

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الغرف والصالات

ارتفاع 30 إلى 40 سم | فيش كل 3 م على الجدار

وزّع الأفياش حول الغرفة بحيث لا يحتاج أي جهاز إلى وصلة.



المطبخ

ارتفاع 1.1 م فوق الكاونتر | 30 سم على الأقل عن الحوض

فيش بمفتاح للأجهزة الثابتة؛ ابتعد عن الحوض والموقد.



خلف التلفزيون والمكتب

فيش مزدوج | مع فيش شبكة ودش بجانبه

مجموعة فيش + بيانات خلف الشاشة تخفي الكيبلات.

التيار · Current	المنافذ · Gang	المقاس · Size	الحماية · Rating	الموديلات · Models
45 A	1	العرض86مم × الطول86مم × الارتفاع40مم	IP20	TP4206-W/BK/GR

سلسلة نوركو بلس: 45 أمبير · 1 منفذ · احادي خط · العرض86مم*الطول86مم*الارتفاع40مم. فيش بريطاني 13 أمبير بثلاثة أطراف مع ستائر أمان للأطفال. يُركّب في علبة غاطسة قياسية 7×7 سم.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً؛ أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✓ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✓ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تتكسر.
- ✗ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✗ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✗ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer




2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

- علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.
- كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.
- قاطع تسريب 30mA للفيشات الخارجية والحمامات.
- اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

30 سنة ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030
خدمة العملاء