مشكاتي
Meshkati



كريستال مقاس 28 سم للتعليق بالاسقف متاح بعدة الوان

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

زجاج ديكوري · YM-280

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



تعليق ديكوري من السقف

يُعلّق بخيط أو سلك شفاف | خطاف مثبت في السقف

قطعة زجاجية ديكورية بلا مصدر ضوء؛ تُعلّق منفردة أو ضمن مجموعة.



تشكيلة بارتفاعات مختلفة

عدة قطع بأطوال متدرجة | فوق الدرج أو بهو المدخل

تدرّج الارتفاعات يعطي شكل ثريا؛ وجّه عليها سبوت أو تراك لتلمع.



التنظيف

قماش ناعم جاف | مرة كل شهرين

الغبار يطفئ لمعة الزجاج؛ امسحها بقماش قطني جاف.


الحماية · Rating	الخامة · Material
IP20	زجاج

قبل الشراء: القطعة زجاج ديكوري للتعليق فقط، بلا إنارة ولا كهرباء. احسب العدد المطلوب حسب مساحة السقف وارتفاعه.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ التعليق في الجبس بلا فيشر مناسب؛ الزجاج ثقيل وقد يسقط.
- ✕ تعليقها فوق ممر منخفض؛ اترك 2.1 م تحتها على الأقل.
- ✕ تنظيفها بمواد كاشطة؛ تخدش الزجاج.
- ✕ لمبة هالوجين قريبة منها؛ الحرارة تضر الزجاج.

خطوات التركيب Installation



1. ثبّت خطافاً في السقف بفيشر
Fix a ceiling hooK with a plug



2. اربط الخيط أو السلك بالقطعة
Tie the wire to the piece



3. علّقها بالارتفاع المطلوب
Hang at the desired height



4. تأكد من ثباتها
CheCK it is secure

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الكشاف.

800 430 0030

خدمة العملاء