مشكاتي
Meshkati



غطاء فيش نووركو خارجي شفاف - IP55

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

غطاء مقاوم للماء · CG051-4

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الحوش والحديقة

فوق الفيش الخارجي | IP55 مغلق

يحمي الفيش من المطر والغبار مع إمكانية الاستخدام والغطاء مغلق.



المطبخ الخارجي

بجانب الشواية | بعيداً عن الحوض

فيش خارجي مع غطاء شفاف يُرى من خلاله.



البلكونة

مفتاح الإنارة الخارجية | غطاء مقاوم للماء

يحمي مفتاح الإنارة الخارجية من الرذاذ.

الحماية · Rating	اللون · Colour
IP55	شفاف

سلسلة نووركو بلس: غطاء بدرجة حماية IP55 يُركّب فوق الفيش أو المفتاح الخارجي.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تثبيت الغطاء بلا سيليكون حول الحواف.
- ✓ الضغط على الوجه قبل محاذاة المشابك.
- ✓ خلط سلاسل وألوان في الغرفة نفسها.
- ✗ علبة غاطسة ضحلة فلا يستوي الوجه.
- ✗ ترك الغطاء مفتوحاً تحت المطر.
- ✗ التوصيل والكهرباء موصولة.

خطوات التركيب Installation



افصل الكهرباء من القاطع

Switch off the breaKer



علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم

Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep

وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N

Wire per the L/N/PE marKs



ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة

Screw the unit to the box



ركّب الوجه ثم شغّل واختبر

Snap the cover, power on and test



نظّف الوجه بقماش جاف

Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

قاطع تسريب 30mA للفيشات الخارجية والحمامات.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء