

المحتويات

تحميل التطبيق


التركيب

تحميل التطبيق

1. ابحث عن التطبيق "Huem" في متجر Apple Store أو Google Play.




2. امسح رمز QR الموجود على الملصق أو دليل المستخدم.




التطبيق متوافق مع أنظمة Android 5.0 و iOS 10.0 والإصدارات التي تليها.

التسجيل / تسجيل الدخول إلى التطبيق



التركيب

افصل بين الجزأين العلوي والسفلي للمفتاح باستخدام مفك البراغي.




انظر الصورة أدناه

(ملاحظة: ميز بين المفاتيح المتقابلة)

التركيب


أ. إصدار بدون سلك محاب (لا يلزم وجود سلك محاب للمفتاح) وفقًا لمخطط توصيل الأسلاك التالي.
1- سلك محاب.
2- سلك حامي.
3- مفتاح.
4- مكثف، يجب توصيله بـ L1 والأسلاك المحاب.
5.6.7- الإضاءة، توصيل بين L1 و L2 و L3 و L4 والأسلاك المحاب.



3


التركيب

ب. إصدار مع سلك محاب (يلزم وجود سلك محاب للمفتاح) وفقًا لمخطط توصيل الأسلاك التالي.
1- سلك محاب.
2- سلك حامي.
3- مفتاح.
4.5.6.7- الإضاءة، توصيل بين L1 و L2 و L3 و L4 والأسلاك المحاب.




4

3. تركيب المفتاح على الحائط.
3.1 ضع الجزء السفلي من المفتاح في غلبة المفتاح الموجودة في الحائط.
3.2 ثبت البرغيتين الجانبيين.
3.3 ركب الغلبة العلوية (من الأعلى).
3.4 غط الغلبة العلوية بالمفتاح.
3.5 صل الكهرباء، وعندئذ سيومض ضوء LED بسرعة للدخول في وضع الاقتران.
4. حالة ضوء المؤشر.
4.1 غياب ضوء مؤشر الواي فاي.
- تم توصيل المفتاح بنجاح بتطبيق الهاتف المحمول.
4.2 ضوء مؤشر الواي فاي يومض ببطء.
- المفتاح غير متصل بالشبكة.
4.3 ضوء مؤشر الواي فاي يومض بسرعة وبصورة متواصلة.
- المفتاح في حالة مطابقة مع تطبيق الهاتف المحمول.
4.4 ضوء مؤشر الواي فاي يومض مرة واحدة كل 3 ثوانٍ.
- المفتاح في وضع الإقتران بنقطة الوصول.
4.5 كيف يمكن إعادة ضبط المفتاح؟
- اضغط مطولاً على أي زر لمدة 10-12 ثانية.




5

5 إنشاء عائلة.
5.1 أدخل اسم العائلة واختر الغرفة.
5.2 تم إنشاء العائلة بنجاح.




6

6. تبديل الاقتران.
6.1 أولاً، يجب تشغيل بلوتوث الهاتف.
6.2 صل المفتاح بالطاقة.
6.3 افتح التطبيق واضغط على "إضافة جهاز" أو علامة "+" في الزاوية اليمنى العليا ستظهر نافذة منبثقة ضمن واجهة التطبيق، ابحث عن الأجهزة التي تريد إضافتها، ويمكنك اختيار إضافة/عدم إضافة، أو اختيار "مفتاح (BLE)" للإضافة.



7

6.4 اضغط على "+" ثم أدخل كلمة مرور الواي فاي.



6.5 انتظر حتى يكتمل الاتصال بنجاح.

8

7. كيف تقوم بتوصيل بجهاز التحكم عن بعد SRF (عند وجود مفتاح بحوي وظيفة RF)
7.1. صل المفتاح بالطاقة.
7.2. صل المفتاح بشبكة الواي فاي
7.3. اضغط على زر التشغيل لمدة 4 ثوانٍ، سيصدر الجرس صوت "تنقيط"، ثم اضغط على زر "جهاز التحكم عن بعد"، سيصدر جهاز التحكم عن بعد صوت "تنقيط"، انتظر حتى يُصدر المفتاح صوت "تنقيط" ليتم الاتصال بنجاح، ثم قم بتوصيل كل مجموعة بالتناوب.
(التيه: يجب توصيل المفتاح بجهاز التحكم عن بعد ثم استخدام التطبيق للاتصال بالشبكة، بعيد جهاز التحكم عن بعد ضبط المفتاح المتصل بالشبكة أثناء مطابقة الكود)
7.4. كيف تزيل جهاز التحكم عن بعد؟ اضغط على زر اللمس لمدة 6 ثوانٍ، يصدر الجرس صوت "تنقيط" مرتين، ويكمل جهاز التحكم عن بعد عملية الإزالة.

9