



hven

بيانات التواصل

☎ 800 430 0030

☎ 059 404 9274

1. اضغط على الزر لمدة 10 ثوانٍ في وضع EZ ثم حرر الزر بعد أن يستقر الضوء، وبذلك يتم التبديل إلى "وضع AP"
2. في وضع AP، سيومض الضوء ببطء، وينطفئ مرة كل ثانيتين.
3. للانتقال من وضع AP إلى وضع EZ مرة أخرى، اضغط على الزر لمدة 10 ثوانٍ. سيومض ضوء المؤشر بسرعة ثم يستقر. حرر الزر عندما يستقر الضوء.

بمجرد تنشيط وضع AP، افتح صفحة "الرئيسية - My Home" في تطبيق Huem
 واضغط على "+" في أعلى يمين الصفحة. اضغط على "التحكم بالإضاءة - Light
 Control" وحدد "وحدة التحكم اللاسلكية المزدوجة - Wi-Fi Dual Controller
 ((RF+Wi-Fi)) وأدخل كلمة مرور حساب Wi-Fi.
 في الصفحة التالية، اضغط على "EZ Mode" في الزاوية اليمنى العليا وحدد "AP
 Mode" من القائمة المنسدلة.
 اتبع تعليمات التطبيق للافتحان بجهاز الاستقبال وتشغيله.

2. يرجى الانتباه إلى الحد الأعظمي للحمل لكل وحدة تحكم على حدة. سيؤدي تجاوز هذا الحد الأعظمي إلى إتلاف وحدة التحكم.
3. لا تتسبب بقصر الدارة، سيؤدي ذلك إلى تلف دائم لوحدة التحكم.
4. ستظل وحدة التحكم "متوقفة" بعد انقطاع التيار الكهربائي، مما يوفر الطاقة ويقلل من خطر نشوب حريق ويحمي أجهزتك.
5. لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن التركيب والتشغيل غير الصحيحين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. في حال فشل الاقتران، تحقق أولاً مما إذا كان المؤشر مضاءً. أعد الاقتران في حالة مسح معلومات الاقتران بعد انقطاع التيار الكهربائي.
2. إذا لم يستجب جهاز الاستقبال، فتتحقق من أن مؤشر LED مضاء، وإن لم يكن كذلك فتتحقق من مصدر الطاقة.

الاقتران بالتطبيق في وضع AP

وضع التكوين الافتراضي لجهاز الاستقبال هو وضع EZ (يومض الضوء بسرعة، مرتين في الثانية). عند عدم نجاح الاقتران في وضع EZ، يمكنك الدخول إلى وضع AP. وفيما يلي الخطوات اللازمة للانتقال إلى وضع AP:

مسح معلومات الاقتران

طريقة التطبيق

ادخل إلى صفحة التطبيق، واضغط على "اقتران - Pairing" -> "مسح الاقتران - Clear Pairing"، وحدد القناة المقابلة. بعد اكتمال المسح، سيعرض التطبيق "تم المسح بنجاح - Clearing succeeded".

طريقة المفتاح التقليدي

لإزالة معلومات الاقتران المخزنة في وحدة التحكم، اضغط على زر الوظيفة لمدة 12 ثانية حتى ينطفئ ضوء المؤشر - سيتم مسح معلومات الاقتران. اضغط مرتين على زر الوظيفة لتبديل القناة، وكرر الخطوة المذكورة أعلاه.



اضغط على الزر لمدة 12 ثانية و سيومض الضوء بسرعة ثم يستمر ثم ينطفئ

الاحتياطات

1. يجب أن يتم التوصيل الكهربائي وفقاً لطريقة التركيب الموضحة.



Fig.1

اضغط لمدة 3 دقائق للدخول
الى وضع الاقتران



اضغط على المفتاح اللاسلكي
مرة واحدة

Fig.2

4. إذا كنت بحاجة إلى إضافة المزيد من المفاتيح إلى نفس وحدة التحكم، فيرجى تكرار العملية المذكورة أعلاه؛ يمكن لكل وحدة تحكم الاقتران بـ 10 مفاتيح كحد أقصى.
5. تتبع المفاتيح الفردية والثنائية والثلاثية نفس الطريقة.
6. يمكن تمديد نطاق المفتاح عن طريق وضع وحدة التحكم في "Bridging Mode - وضع الجسر". لاستخدام وحدة التحكم في وضع الجسر، اضغط على زر الوظيفة لمدة 7 ثوانٍ حتى يتغير ضوء LED الأحمر من الوميض البطيء إلى الوميض السريع، ثم حرر الزر. سيبدأ ضوء LED الأحمر بالوميض مرة كل ثانيتين للإشارة إلى الدخول في وضع الجسر بنجاح.
7. لتعطيل وضع الجسر، كرر الخطوات المذكورة أعلاه.
8. إذا استمر ضوء مؤشر وحدة التحكم في الوميض، فستظل وحدة التحكم تعمل بشكل طبيعي حتى إذا تم استخدامها مع مفتاح لاسلكي.

طريقة التطبيق

ادخل إلى صفحة التطبيق، واضغط على "اقتران - Pairing" - > "بدء الاقتران - Start Pairing". بعد أن تعرض صفحة التطبيق "بانتظار الاقتران - waiting for Pairing"، اضغط على الزر المقابل للمفتاح اللاسلكي الذي تريد الاقتران به. سيؤدي هذا إلى إكمال الإقران. سيعرض التطبيق "تم الاقتران بنجاح" Pairing succeeded بعد اكتمال الإقران.

طريقة المفتاح السلبي التقليدي

بعد تشغيل جهاز الاستقبال (في غضون دقيقتين)، اضغط على المفتاح السلبي 5 مرات (في غضون ثلاثين). سيبدأ الضوء بالوميض، مما يشير إلى الدخول في وضع الإقران. في هذا الوقت، اضغط على المفتاح الحركي اللاسلكي مرة واحدة وسيتوقف الضوء عن الوميض مما يشير إلى إتمام عملية الاقتران. إذا تم تشغيل جهاز الاستقبال لأكثر من دقيقتين، فلن يتمكن من الدخول في وضع الاقتران من خلال المفتاح التقليدي.

طريقة المفتاح اللاسلكي

1. اضغط على زر الوظيفة لمدة 3 ثوانٍ، سيبدأ ضوء المؤشر بالوميض ببطء. حرر الزر للدخول إلى وضع الاقتران الفردي. (الشكل 1)
2. اضغط على المفتاح الحركي اللاسلكي وسينطفئ ضوء مؤشر وحدة التحكم، مما يشير إلى نجاح عملية الاقتران. (الشكل 2)
3. اضغط على زر الوظيفة مرتين لتبديل القناة، وكرر الخطوتين المذكورتين أعلاه.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(1) تطبيق Amazon Alexa / تطبيق Google Home.

(2) حساب Amazon Alexa / Google Home (يجب على المستخدم تسجيل حسابه الخاص).

(3) Echo أو Echo Dot أو Tap أو أجهزة Amazon الأخرى التي تعمل بالصوت.

(4) Google Home أو Google Home Mini أو أجهزة Google الأخرى التي تعمل بالصوت.

تمكين مهارة/إجراء Smart Life في تطبيق Alexa / Google Home الخاص بك

تمكين مهارة/إجراء Smart Life في تطبيق Alexa / Google Home الخاص بك
ابحث عن مهارة "Huem" وأضفها إلى مهارات "Huem" في تطبيق Alexa.

بالنسبة إلى Google Home، ابحث عن إجراء "Huem" وأضفه إلى

Home Control. قم بتمكين المهارة/الإجراء في تطبيق Alexa / Google

الخاص بك، وأدخل الاسم وكلمة المرور المستخدمة لتسجيل تطبيق Huem
لربطه بتطبيق Alexa / Google.

يمكن الآن استخدام التحكم الصوتي للتحكم في وحدة التحكم اللاسلكية مثل:
"أليكسا/ غوغل، شغل/أطفئ [ضوء المطبخ]"

طريقة اقتران المفاتيح بوحدة التحكم


تستطيع وحدة التحكم أن تعمل مع 10 مفاتيح منفصلة بحد أقصى، ويمكن
للمفتاح الاقتران بعدد غير محدود من وحدات التحكم.

- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

3. افتح صفحة "الرئيسية - My Home" في تطبيق Huem، واضغط على "+" في الجزء العلوي الأيمن من الصفحة.

4. اضغط على "التحكم بالإضاءة - Light Control" وحدد "وحدة التحكم اللاسلكية المزدوجة (RF+Wi-Fi) - Wi-Fi Dual Controller" واتبع التعليمات لتشغيلها.

5. بعد إضافة جهاز الاستقبال بنجاح إلى التطبيق، يمكنك العثور على الجهاز في قائمة "الرئيسية - My Home". يمكن التحكم في الإنارة من خلال التطبيق من أي مكان في العالم ويمكن ضبط المشاهد الذكية.




استخدام Amazon Alexa/Google Home للتحكم في وحدة التحكم اللاسلكية

ملاحظة: نوصي بتسمية الأجهزة في تطبيق Huem بأسماء يسهل على Alexa أو Google Home فهمها.

لكي تتمكن من دمج تطبيق Huem مع Amazon Alexa/Google Home، فأنت بحاجة إلى

تسجيل التطبيق




اقتران الجهاز بالتطبيق

يجب إجراء الإعداد الأولي باستخدام شبكة Wi-Fi 2.4Ghz (لا بدعم Wi-Fi 5Ghz). يجب أن يكون كل من الهاتف ووحدة التحكم متصلان بنفس الشبكة.

1. بعد تنزيل التطبيق، اتبع الإرشادات لتسجيل الحساب.

2. صل وحدة التحكم بالطاقة وسيبدأ ضوء المؤشر بالوميض السريع بلون أحمر. إذا كان الضوء يومض بشكل مختلف أو إذا كنت تريد إعادة تعيين وحدة التحكم، فاضغط على زر الاقتران لمدة 10 ثوان - سيغير الضوء من الوميض البطيء إلى الوميض السريع ثم يستقر وعندها فقط حرر الزر.

أماكن التركيب



يتم تركيبه في علبة التبديل
او المقبس الكهربائي



يتم تركيبه في السقف او لوحة المصباح

تنزيل تطبيق Huem

1. ابحث عن التطبيق "Huem" في متجر Apple Store او Google Play



2. امسح رمز QR الموجود على الملصق او دليل المستخدم.



Android
5.0




iOS 10.0

التطبيق متوافق مع أنظمة Android 5.0 و iOS 10.0 و الاصدارات التي تليها.

التركيب

1. يجب توصيل خط دخل جهاز الاستقبال / وحدة التحكم اللاسلكية باستخدام كبلين أحدهما مباشر والآخر محايد من وحدة التغذية الرئيسية.
2. يجب توصيل خطوط الخرج بالحمل باستخدام كبل مناسب لجهود 100-240 فولت حسب الجهد في الموقع. (انظر الرسم التخطيطي أدناه).




تدعم وحدة التحكم الكشف التلقائي عن نوع المفتاح السلكي المتصل بها (مفتاح ضغط أو مفتاح تقايدي): بعد تشغيل وحدة التحكم، اضغط على المفتاح السلكي المتصل بها مرة واحدة لتعيين نوعه. لإعادة تعيين نوع المفتاح السلكي المتصل بوحدة التحكم، أوقف تشغيل وحدة التحكم ثم أعد تشغيلها.



حجم المنتج: الطول 44 * العرض 44 * الارتفاع 22 مم
 طريقة الاتصال: RF 433MHz g Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4G
 حمل وحدة التحكم: 5*2 أمبير
 الحمل الأعظمي: LED باستطاعة 500 واط

* تم تحديد المسافة بناء على نتائج الاختبار في المختبر. قد تختلف المسافة الفعلية عند الاستخدام العملي بسبب اختلاف البيئة.
 ** قد يختلف قيم الحمل الأعظمي وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة.

المحطات الطرفية



N: طرفية دخل محايد
 L: طرفية دخل مباشر
 L1/L2: طرفية خرج مباشر متصلة بالضوء/الحمل
 S1/S2: طرفية دخل للمفتاح التقليدي (يدعم كل من مفتاح الضغط والمفتاح التقليدي)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

وصف المنتج


تتميز وحدة التحكم اللاسلكية المزدوجة لتشغيل / إطفاء الإنارة بمخرجين بسعة 5 أمبير وتعمل مع المفاتيح التقليدية للتحكم المزدوج أو المتعدد، مما يسمح بالتبديل السهل في الاتجاهين بين المفتاح التقليدي والمفتاح الحركي. يمكن تركيبها في السقف أو الحائط أو علبة المقابس الكهربائية أو لوحات المصابيح. باستخدام تطبيق Huem، يمكن التحكم فيها صوتيًا مع التحكم في المشهد والتوقيت.

المواصفات

رمز المنتج: HU-ERC2202-W
 الجهد الكهربائي: 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز
 درجة حرارة التشغيل: 20- درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية
 مسافة التحكم: 80 مترًا في الأماكن المفتوحة، و 25 مترًا في الأماكن المغلقة

السعة: يمكن ربط ما يصل إلى 10 مفاتيح بوحدة تحكم واحدة
 طريقة التحكم: عن طريق اتصال Wi-Fi من خلال التطبيق الخاص بالمنتج (ابحث عن تطبيق "Huem" في المتجر) وقم بإقرانه بالمفتاح اللاسلكي (انظر التعليمات)


محتوى

- 
- 1..... وصف المنتج
 - 3..... التركيب
 - 8..... طريقة التطبيق
 - 10..... الاحتياطات
 - 11..... استكشاف الأخطاء و اصلاحها
 - 12..... الاقتران بالتطبيق في وضع AP

huen

وحدة تحكم
لاسلكية مزدوجة
لتشغيل/إطفاء
الإضاءة

دليل الاستخدام



رقم الموديل

HU-ERC2202-W