مشكاتي
Meshkati



صندوق إضاءة شموع ديكورية خارجي

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

إنارة ديكورية خارجية · بطاريات · DL2025

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الجلسات الخارجية

على الأرض أو الطاولة · ضوء هادئ للسهرة

إضاءة ديكورية متنقلة للجلسة؛ ليست بديلاً عن الإنارة الأساسية.



الممرات والمداخل

على جانبي المدخل · زوج متماثل

قطعتان على جانبي الباب أو أول الممر تعطيان ترحيباً دافئاً.

الحديقة والبلكونة

IP65 للمطر والغبار · سطح مستوٍ ثابت

تتحمل المطر والغبار؛ ضعها على سطح مستوٍ بعيداً عن مجرى الماء.

المقاس · Size	الحماية · Rating	الخامة · Material	اللون · Colour
سم 60	IP65	ألومنيوم وزجاج	أسود

تعمل بالبطاريات: شموع LED بلا لهب ولا تمديدات كهرباء؛ البطاريات تُشترى منفصلة.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ غمرها بالماء؛ IP65 للمطر لا للغمر.
- ✕ وضعها في مجرى الرشاشات المباشر.
- ✕ ترك البطاريات داخلها مدة طويلة بلا استخدام؛ قد تتسرب.
- ✕ تنظيفها بمواد كاشطة.

خطوات التركيب Installation



1. أخرجها من العلبة وأزل الواقي
Unpack and remove film



2. ركّب البطاريات مع مراعاة القطبية
Insert batteries, mind polarity



3. ضعها على سطح مستوٍ
Place on a level surface



4. شغّل من المفتاح
Switch on

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

5 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الكشاف.

800 430 0030

خدمة العملاء