مشكاتي
Meshkati



تسكيرة بيانو 7×7

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

تسكيرة · E1028

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



إغلاق نقطة قديمة

علبة 7×7 أو 14×7 | نفس لون السلسلة


تغطي علبة لم تعد مستخدمة بلا تشويه الجدار.



نقطة مستقبلية

علبة مجهزة بالتمديد | تسكيرة حتى التركيب

جهّز النقاط التي ستحتاجها لاحقاً وأغلقها بتسكيرة.



توحيد المظهر

نفس السلسلة | نفس اللون

اختر لون السلسلة نفسه حتى لا تبرز.

الحماية · Rating

IP20

سلسلة بيانو: تغطي علبة غير مستخدمة؛ متوفرة بمقاسي 7×7 و7×14.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تثبيت الغطاء بلا سيليكون حول الحواف.
- ✕ الضغط على الوجه قبل محاذاة المشابك.
- ✕ خلط سلاسل وألوان في الغرفة نفسها.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ ترك الغطاء مفتوحاً تحت المطر.
- ✕ التوصيل والكهرباء موصولة.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 14×7) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

25 سنة ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء