مشكاتي
Meshkati

قاعدة تثبيت أفياش ثنائية بشكل عامودي متاحة بعدة الوان

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

قاعدة أفياش · F1234



أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



خلف المكتب والتلفزيون

قاعدة عمودية أو أفقية · تجمع فيش + بيانات + مفتاح

تجمع عدة وحدات في إطار واحد بدل عدة علب متفرقة.



المطبخ

فوق الكاونتر · فيش بمفتاح

وحدات تُركّب داخل القاعدة وتُبدّل بسهولة.

المكتب

فيش مخفي في سطح المكتب · يرتفع بالضغط

يختفي داخل الطاولة ويظهر عند الحاجة.

الحماية · Rating

IP20

سلسلة نووركو بلس: قاعدة تجمع وحدات (فيش/مفتاح/بيانات) تُركّب داخلها؛ اختر المقاس حسب عدد الوحدات.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ توصيل الأسلاك بلا تثبيت البرغي جيداً؛ أشهر سبب للسخونة والحريق.
- ✕ تحميل فيش 13 أمبير بسخان أو مكيف؛ لهذه الأحمال مفتاح 20 أو 45 أمبير مخصص.
- ✕ تركيب المفتاح بلا أرضي في الفيش.
- ✕ علبة غاطسة ضحلة أو مائلة فلا يستوي الوجه.
- ✕ الضغط على الوجه لتركيبه قبل محاذاة المشابك؛ تنكسر.
- ✕ خلط ألوان أو سلاسل مختلفة في الغرفة نفسها.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علبة غاطسة 7×7 سم (أو 7×14) بعمق 5 سم
Flush box 7×7 (or 7×14), 5 cm deep



3. وصّل الأطراف حسب الرموز ⏚/L/N
Wire per the L/N/PE marKs



4. ثبّت الوحدة ببرغيي العلبة
Screw the unit to the box



5. ركّب الوجه ثم شغّل واختبر
Snap the cover, power on and test



6. نظّف الوجه بقماش جاف
Wipe the plate dry

منتجات مكمّلة

علبة غاطسة قياسية بعمق 5 سم.

كهربائي مرخّص للتوصيل؛ الأفياش والمفاتيح ليست عمل هواة.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

30 سنة ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030

خدمة العملاء