مشكاتي
Meshkati



هيوم بي او أي سويتش IP 8+2 port

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

PoE سويتش · HU-PoE-8-BK


أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



غرفة الشبكة

يغذي الكاميرات والانتركم | كيبل CAT6 واحد لكل جهاز

كهرباء وبيانات بكيبل واحد حتى 100 م.



المكاتب والعمائر

8 منافذ 2 + PoE أب لينك | رف أو جدار

اختر عدد المنافذ بحسب عدد الكاميرات مع احتياطي.



الفلل

4 منافذ | للكاميرات الأربع والانتركم

ضعه قرب الراوتر في مكان مهوّى.

المقاس · Size


مم 40 × 130 × 195

التوصيل: سويتش PoE يغذي الكاميرات والانتركم بالكهرباء والبيانات عبر كيبل الشبكة نفسه؛ لا يحتاج تطبيقاً ولا إعداداً.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ عدم تحديث التطبيق أو البرنامج الداخلي.
- ✕ تركيبه في مكان رطب لموديل داخلي.
- ✕ مشاركة الحساب بكلمة المرور بدل مشاركة الجهاز من التطبيق.
- ✕ إعادة ضبط المصنع بلا داع؛ تفقد الإعدادات.

خطوات التركيب Installation



منتجات مكمّلة

بوابة Huem (Gateway) لأجهزة Zigbee.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

ضمان مشكاتي

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان تلف الماء أو الكسر أو العبث بالجهاز.

800 430 0030

خدمة العملاء