مشكاتي
Meshkati



مفتاح ذكي ثنائي تاتش وايفاي

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مفتاح ذكي · HU1211

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



مدخل الغرفة

يحل مكان المفتاح العادي | نفس العلبة 7×7

تحكم من المفتاح أو من التطبيق أو بالصوت؛ يحتاج سلك محايد (N) في العلبة.



جانب السرير

مفتاح لاسلكي كينيتيك | بلا كيبل

المفتاح اللاسلكي يُلصق في أي مكان ويتحكم بالمفتاح الذكي.

الصالة والمجلس

ديمر ذكي 200 واط | جدولة وسيناريوهات

اضبط سيناريو «سهرة» أو «نوم» من التطبيق.

المنافذ · Gang	الحماية · Rating

التشغيل: حمّل تطبيق Huem، أنشئ حساباً، واضغط «إضافة جهاز» ثم اتبع التعليمات. الاتصال عبر واي فاي 2.4GHz فقط (ليس 5GHz)، وبعض الأجهزة عبر Zigbee تحتاج بوابة Huem. يحتاج سلك محايد (N) في علبة المفتاح؛ تأكد قبل الشراء. يدعم Alexa وGoogle Home.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ محاولة الربط على شبكة 5GHz؛ الجهاز لا يراها.
- ✕ عدم تحديث التطبيق أو البرنامج الداخلي.
- ✕ مشاركة الحساب بكلمة المرور بدل مشاركة الجهاز من التطبيق.
- ✕ علبة بلا سلك محايد للمفتاح الذكي؛ لا يعمل.
- ✕ تركيبه في مكان رطب لموديل داخلي.
- ✕ إعادة ضبط المصنع بلا داع؛ تفقد الإعدادات.

خطوات التركيب Installation



1. حمّل تطبيق Huem وأنشئ حساباً
Install the Huem app, sign up



2. افصل الكهرباء إن كان الجهاز سلكياً
Switch off power if wired



3. ثبّت الجهاز في مكانه
Mount the device



4. وصّله بالكهرباء أو البطارية
Connect power or battery



5. أضف الجهاز في التطبيق (واي فاي 2.4GHz)
Add it in the app on 2.4GHz Wi-Fi



6. اختبر التحكم والجدولة
Test control and schedules

منتجات مكمّلة

- بوابة Huem (Gateway) لأجهزة Zigbee.
- راوتر بشبكة 2.4GHz مفعّلة.
- اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان تلف الماء أو الكسر أو العبث بالجهاز.

800 430 0030
خدمة العملاء