مشكاتي
Meshkati



مستشعر الحركة الذكي من huem

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

مستشعر ذكي · MS-MD101-W-WH

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



المدخل والممرات

ارتفاع 2 إلى 2.2 م · بعيداً عن المكيف

يرسل تنبيهاً للجوال عند الحركة ويشغّل الإنارة عبر البوابة.



الأبواب والنوافذ

على الإطار والضلفة · فجوة أقل من 1 سم

يعرف فتح الباب أو النافذة ويرسل تنبيهاً أو يشغّل الإنذار.



المطبخ وغرف النوم

كاشف دخان على السقف · بعيداً عن الموقد 3 م

اختبره شهرياً بزر الاختبار.

الحماية · Rating	اللون · Colour	المقاس · Size
IP20	أبيض	34 × 61 مم

التشغيل: حمّل تطبيق Huem، أنشئ حساباً، واضغط «إضافة جهاز» ثم اتبع التعليمات. الاتصال عبر واي فاي 2.4GHz فقط (ليس 5GHz)، وبعض الأجهزة عبر Zigbee تحتاج بوابة Huem. يدعم Googleg Alexa Home.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ محاولة الربط على شبكة 5GHz؛ الجهاز لا يراها.
- ✕ وضعه بعيداً عن الراوتر خلف جدران كثيرة؛ ضعف الإشارة.
- ✕ عدم تحديث التطبيق أو البرنامج الداخلي.
- ✕ تركيبه في مكان رطب لموديل داخلي.
- ✕ مشاركة الحساب بكلمة المرور بدل مشاركة الجهاز من التطبيق.
- ✕ إعادة ضبط المصنع بلا داعٍ؛ تفقد الإعدادات.

خطوات التركيب Installation



1. حمّل تطبيق Huem وأنشئ حساباً
Install the Huem app, sign up



2. افصل الكهرباء إن كان الجهاز سلكياً
Switch off power if wired



3. ثبّت الجهاز في مكانه
Mount the device



4. وصّله بالكهرباء أو البطارية
Connect power or battery



5. أضف الجهاز في التطبيق (واي فاي 2.4GHz)
Add it in the app on 2.4GHz Wi-Fi



6. اختبر التحكم والجدولة
Test control and schedules

منتجات مكمّلة

- بوابة Huem (Gateway) لأجهزة Zigbee.
- راوتر بشبكة 2.4GHz مفعّلة.
- اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان تلف الماء أو الكسر أو العبث بالجهاز.

800 430 0030
خدمة العملاء