مشكاتي
Meshkati



# ثريا لطش مودرن 3دوائر

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

MX2963-3D · LED 30 W

## أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



### غرف النوم والصالات

في منتصف السقف | وحدة لكل 12 إلى 16 م²

إضاءة عامة بلا تعليق؛ تناسب الأسقف المنخفضة 2.4 إلى 2.8 م.



### الممرات والمداخل

وحدة كل 3 إلى 4 م | على محور الممر

صف منتظم في الممر الطويل بدل وحدة واحدة كبيرة.

### المطابخ وغرف الغسيل

فوق منطقة العمل | 4000K أوضح للعمل

سطح مضيء واسع يقلل الظلال على سطح العمل.

| القدرة · Power | المقاس · Size | الحماية · Rating | اللون · CCT | اللون · Colour |
|---|---|---|---|---|
| 30 W | العرض60 × الارتفاع 30سم | IP20 | 3000K | ذهبي |

LED مدمج 30 واط. لا تُوصل على ديمر عادي.


## نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تثبيت القاعدة ببراغي في الجبس بلا فيشر.
- ✓ توصيلها على ديمر وهي لا تدعمه.
- ✓ تغطية الوحدة بعزل فوق الجبس.
- ✗ اللف بشريط لاصق بدل توصيلة أسلاك.
- ✗ التركيب في منطقة الدش؛ IP20.
- ✗ شدّ الغطاء بقوة فيتشقق الأكريليك.

## خطوات التركيب Installation




1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علّم ثقوب القاعدة واثقب بفيشر
MarK and drill with plugs



3. وصّل L/N/الأرضي
Wire L/N/PE



4. ثبّت القاعدة ثم الوحدة
Fix the base, then the fixture



5. شغّل واختبر
Power on and test



6. ركّب الغطاء ونظّفه
Fit and clean the diffuser

## منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق
اطلبها من المتجر ←

فيشر مناسب لنوع السقف.
اسأل عنها في أقرب فرع.

## إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030
خدمة العملاء