مشكاتي
Meshkati



قاعدة مسار خطي (سكاي لاين) أسود

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

نظام سكاي لاين · NR-SKY-BK

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



جزء من نظام سكاي لاين

يُركّب مع قطع النظام | اللون نفسه لكل القطع

هذه القطعة لا تعمل منفردة؛ تُركّب مع بقية قطع نظام المسار الخطي سكاي لاين من اللون نفسه.



خطّط قبل التركيب

قِس طول الخط | احسب عدد القطع

ارسم مسار الخط على السقف واحسب عدد المسارات والقواعد قبل البدء؛ موظف الفرع يساعدك في الحساب.

الأماكن المناسبة

داخلي جاف IP20 | صالات ومجالس ومحلات

للأسقف الداخلية الجافة فقط؛ ليس للحمامات ولا للخارج.

الحماية · Rating	اللون · Colour
IP20	أسود

قبل الشراء: القاعدة تثبّت المسار في السقف وتغذّيه؛ تأكد أنها من نفس لون المسار. التوصيل الكهربائي بواسطة كهربائي مؤهل.


نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ خلط قطع من نظام آخر؛ القطع لا تتوافق إلا مع سكاي لاين.
- ✕ التثبيت في الجبس بلا فيشر مناسب؛ استخدم فيشر فراشة أو ثبّت في الخرسانة.
- ✕ التركيب والكهرباء موصولة؛ افصل القاطع أولاً.
- ✕ التركيب في مكان رطب؛ النظام IP20.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علّم مواضع التثبيت واثقب
MarK and drill



3. ثبّت القاعدة ثم المسار
Fix the base, then the rail



4. التوصيل بواسطة كهربائي
Wiring by an electrician



5. شغّل واختبر
Power on and test

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التلف الناتج عن وصلة غير مقاومة للماء، أو الغمر الدائم بالماء، أو فتح الكشاف.

800 430 0030
خدمة العملاء