مشكاتي
Meshkati



محول نوركو 220 فولت للإنارة المخفية مانع للوميض

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

NR-ST101-FliKer · 220V

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



الشريط 220 فولت

قدرة المحوّل ≥ 1.25 × الحمل — لا تتجاوز 80% من قدرته

اجمع واط الأشرطة أو القطع واضرب في 1.25؛ النتيجة ≥ قدرة المحوّل.

موضع التركيب

فوق الجبس أو داخل جيب الإضاءة — قرب فتحة صيانة

مكان مهوّى يمكن فتحه لاحقاً؛ لا داخل جبس مغلق تماماً.

الخارج والحمامات

موديل IP65 فقط — داخل علبة مقاومة للماء

للخارج استخدم المحوّل المقاوم للماء أو ضع العادي داخل علبة IP65.

الجهد · Voltage	الحماية · Rating	اللون · Colour
220V-240V	IP65	أبيض

محوّل 220V: دخل (L/N) 220V وخرج 220V مباشر للشريط. مانع للوميض يناسب التصوير والكاميرات. لا تطل كيبل الخرج أكثر من 5 م بمقطع 1.5 مم².

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تحميله 100%؛ الحد العملي 80% وإلا سخن وقصر عمره.
- ✕ وضعه داخل جبس مغلق بلا فتحة صيانة.
- ✕ تغذية شريط أطول من 5 م من طرف واحد؛ غذِّ من الطرفين.
- ✕ توصيل ديمر 220V عادي على دخله وهو لا يدعم ذلك.
- ✕ لفّ التوصيلات بشريط لاصق بدل توصيلة أسلاك.

خطوات التركيب Installation

1. افصل الكهرباء من القاطع — Switch off the breaKer
2. ثبّت المحوّل قرب فتحة صيانة — Fix the driver near an access hatch
3. وصّل الدخل L/N (والأرضي إن وجد) — Wire mains L/N (PE if present)
4. وصّل الخرج + و− إلى الحمل — Wire output + and − to the load
5. شغّل واختبر — Power on and test
6. افحص حرارته بعد ساعة — CheCk its temperature after 1h

منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم

توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

كيبل 1.5 مم² للخرج حتى 5 م.

فتحة صيانة 30×30 سم في الجبس.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

3 سنوات ضمان — الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان التوصيل الخاطئ أو تجاوز التيار المقنن أو الكسر.

800 430 0030
خدمة العملاء