مشكاتي
Meshkati



جداري 60 سم ذهبي E14

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

WL-6014-G · E14 × 1

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



جانب السرير

ارتفاع 1.5 إلى 1.7 م | 20 إلى 30 سم عن حافة السرير

وحدة على كل جانب بالارتفاع نفسه؛ ضوء دافئ 2700 إلى 3000K.



الممرات والمداخل

ارتفاع 1.7 إلى 1.9 م | وحدة كل 2.5 إلى 3 م

تباعد منتظم على جدار واحد؛ أعلى من مستوى العين قليلاً حتى لا تُبهر.

جانب التلفزيون والمجلس

ارتفاع 1.6 إلى 1.8 م | متماثلة على جانبي العنصر

زوج متماثل على جانبي التلفزيون أو اللوحة يعطي إطاراً للجدار.

القاعدة · Base	الحماية · Rating	اللون · Colour
E14	IP20	ذهبي

اللمبات غير مشمولة: قاعدة 1 × E14؛ LED بقدرة لا تتجاوز 5 W LED وبلون موحّد. IP20: للمناطق الجافة فقط؛ ليس للحمام.


نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ تركيبها على ارتفاع العين مباشرة فثبهر؛ 1.6 م فأعلى في الممرات.
- ✓ اللف بشريط لاصق.
- ✓ التركيب داخل منطقة الدش.
- ✗ فيشر صغير أو براغي قصيرة لوحدة ثقيلة.
- ✗ لمبة أعلى من القدرة القصوى أو هالوجين.
- ✗ تركيب الزوج بارتفاعين مختلفين؛ قس من الأرض لا من السقف.

خطوات التركيب Installation



1 — افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer




2 — علّم الارتفاع واثقب بفيشر
MarK the height, drill with plugs



3 — وصّل L/N/الأرضي
Wire L/N/PE



4 — ثبّت القاعدة ثم الوحدة
Fix the base, then the fixture



5 — ركّب لمبة LED
Fit the LED lamp



6 — شغّل واختبر
Power on and test

منتجات مكمّلة



لمبة إنرجايزر 4 · E14 واط · 3000K

420 لومن · تُباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←

توصيلة أسلاك بدل الشريط.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء