
مشكاتي
Meshkati



أباجورة ذهبية مقاس 15 سم قاعدة E14

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

YD-7003-15 · E14

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



جانب السرير

على الكومدينو | أسفل الغطاء بمستوى العين وأنت متكئ

أباجورة على كل جانب تُغني عن الإضاءة العلوية ليلاً.



المكتب

على الجهة المعاكسة ليد الكتابة | ضوء 4000K للقراءة

ضعها يسار اليميني حتى لا تظلل يدك على الورقة.

الكونسول والمدخل

زوج متماثل | ضوء دافئ 2700K

زوج على طاولة المدخل يعطي ترحيباً دافئاً ويغني عن الإضاءة القوية.

القاعدة · Base	المقاس · Size	الحماية · Rating	اللون · Colour
E14	15 سم	IP20	ذهبي

اللمبة غير مشمولة: قاعدة E14، LED بقدرة لا تتجاوز 5 W؛ اختر 2700K للمزاج و4000K للقراءة. تُوصل بفيش عادي 220V؛ لا تحتاج كهربائياً.

نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✓ الكيبل في مسار المشي؛ مرّره خلف الأثاث.
- ✓ وضعها قرب ستارة أو قماش يلامس اللمبة.
- ✓ وضعها على سطح غير مستوٍ فتسقط.
- ✗ لمبة أعلى من القدرة القصوى تُسخّن الغطاء القماشي.
- ✗ تنظيف الغطاء بسائل؛ استخدم فرشاة ناعمة.
- ✗ وصلة تمديد ضعيفة مع أجهزة أخرى على نفس الفيش.

خطوات التركيب Installation



1. ركّب القاعدة والعمود حسب الصورة
Assemble base and stem



2. ركّب لمبة LED
Fit the LED lamp



3. ركّب الغطاء
Fit the shade



4. وصّل الفيش
Plug in



5. شغّل واختبر
Switch on and test



6. نظّف الغطاء بفرشاة
Dust the shade

منتجات مكمّلة



لمبة إنرجايزر 4 · E14 واط · 3000K

420 لومن · ثباع منفصلة

اطلبها من المتجر ←

لمبة ديمر إن كانت الأباجورة بمفتاح تعتيم.

اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030

خدمة العملاء