مشكاتي
Meshkati



إنارة سقفية 24 واط

بطاقة الاستخدام والتركيب · شكراً لاختيارك مشكاتي

ZM035C-A · LED 24 W

أين يناسب، وكيف تختار موضعه؟



غرف النوم والصالات

في منتصف السقف | وحدة لكل 12 إلى 16 م²

إضاءة عامة بلا تعليق؛ تناسب الأسقف المنخفضة 2.4 إلى 2.8 م.



الممرات والمداخل

وحدة كل 3 إلى 4 م | على محور الممر

صف منتظم في الممر الطويل بدل وحدة واحدة كبيرة.

المطابخ وغرف الغسيل

فوق منطقة العمل | 4000K أوضح للعمل

سطح مضيء واسع يقلل الظلال على سطح العمل.

القدرة · Power	المقاس · Size	الحماية · Rating	اللون · CCT
24 W	35 سم	IP20	3000K

قطر 35 سم يناسب غرفة حتى 7 م² تقريباً.


نصائح مهمة وأخطاء تجنّبها

- ✕ تثبيت القاعدة ببراغي في الجبس بلا فيشر.
- ✕ توصيلها على ديمر وهي لا تدعمه.
- ✕ تغطية الوحدة بعزل فوق الجبس.
- ✕ اللف بشريط لاصق بدل توصيلة أسلاك.
- ✕ التركيب في منطقة الدش؛ IP20.
- ✕ شدّ الغطاء بقوة فيتشقق الأكريليك.

خطوات التركيب Installation



1. افصل الكهرباء من القاطع
Switch off the breaKer



2. علّم ثقوب القاعدة واثقب بفيشر
MarK and drill with plugs



3. وصّل L/N/الأرضي
Wire L/N/PE



4. ثبّت القاعدة ثم الوحدة
Fix the base, then the fixture



5. شغّل واختبر
Power on and test



6. ركّب الغطاء ونظّفه
Fit and clean the diffuser

منتجات مكمّلة



توصيلة أسلاك 1 إلى 2 · 2.5 مم
توصيل آمن بلا شريط لاصق

اطلبها من المتجر ←

فيشر مناسب لنوع السقف.
اسأل عنها في أقرب فرع.

إذا رغبت بالتركيب، فريقنا جاهز لخدمتك

فريق هاندي للتركيب يركّب منتجك باحترافية وبالطريقة الصحيحة

تواصل مع هاندي

2 سنتا ضمان

الضمان مسجّل برقم جوالك، فلا تحتاج إلى الفاتورة. لا يشمل الضمان الكسر، أو التركيب في مكان رطب، أو استخدام لمبة أعلى من القدرة القصوى.

800 430 0030
خدمة العملاء