

الذكية NOORCO PLUS دليل التشغيل لمفاتيح

مميزات المنتج:

- تصميم عصري - تأتي بتصميم مودرن ولون مناسب للبيت الذكي
- سهولة التركيب - لا يحتاج إلى تمديدات خاصة
- تحكم يدوي - بالضغط عليه كأى مفتاح عادي
- تحكم عن بعد - عن طريق تطبيقنا MeshkaTech سواء كنت داخل أو خارج المنزل
- تحكم صوتي - تطبيقنا مدعوم من Google Assistant أو Siri
- التشغيل الذكي - يمكنك وضع جدول زمني محدد لإدارة عمليات التشغيل وإيقاف التشغيل

متطلبات تركيب المنتج:

- توافر علبة حديد عميقة داخل الجدار بطول 72 ملم و عرض 72 ملم وعمق 47 ملم
- توافر طرف Neutral داخل العلبة الحديد
- تغطية شبكة Wi-Fi لموقع التثبيت بتردد 2.4GHz

طريقة توصيل المنتج:


L1 = إلى اللبة الأولى
L2 = إلى اللبة الثانية
L3 = إلى اللبة الثالثة

L = طرف كهرباء من المصدر
N = طرف Neutral من المصدر


المفتاح المجوز




المفتاح الديمر



المفتاح المفرد




المفتاح الثلاثي




طريقة ربط المنتج بالتطبيق:


- 1- توجه إلى متجر التطبيقات بجوالك وقم بتثبيت تطبيق **MeshkaTech**
- 2- قم بإنشاء حساب جديد باستخدام رقم جوالك أو إيميلك ، أو قم بتسجيل الدخول لحسابك إذا كان لديك حساب
- 3- تأكد أن جوالك مربوط بشبكة **Wi-Fi** بتردد **2.4GHz**
- 4- عليك ضبط المفتاح على وضع الإقتران بالضغط على المفتاح باستمرار لمدة 7 ثوان حتى يبدأ المفتاح بالوميض المتكرر ، ثم توجه للتطبيق لتنفيذ الخطوات التالية :




ضع علامة "✓"
واضغط **Next**




ادخل الرقم السري
للشبكة واضغط **Next**



اختر
Switch(Wi-Fi)




اضغط على رمز "+"




يمكنك الآن التحكم
بالمفتاح من التطبيق



سيظهر المفتاح
بواجهة التطبيق



تم إضافة المفتاح
اضغط **Done**



انتظر حتى يتم الإنتهاء